SERVICE

Whirlpool Europe
Customer Services

WAK 1600 HE-D

Bauknecht



Service Manual

Waschvollautomat
Frontlader
WAK 1600 HE-D

Modell WAK 1600 HE-D
Version 8583 523 03000

	Seite
Technische Daten	2 - 4
Ersatzteilliste	5 - 6
Explosionszeichnung	7 - 8
Anschlußplan	9
Stromlaufplan	10
Programmablaufplan	11 - 16
Text/Legende	17 - 21
Familie	OMEGA

Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für technisch qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind.

Date: 03.04.2002
Document-No.: 4812 712 17149

Änderungen vorbehalten

Technische Daten

Abmessungen

Höhe	85	cm
Breite	59,5	cm
Tiefe	60	cm

Gewicht

Netto m. Schalldämmung	81	kg
Netto o. Schalldämmung	80	kg

Elektrische Anschlüsse

Spannung	230	V
Frequenz	50	Hz
Anschlußwert	2,3	kW
Absicherung	10	A

Trommeldaten

Trommelinhalt	48	l
Schleuderdrehzahl	1600	UPM

Beladung

Baumwolle	5	kg
Koch / Buntwäsche	5	kg
Baumwolle rapid	3	kg
Pflegeleicht	2,5	kg
Pflegeleicht rapid	1,5	kg
Feinwäsche	1,5	kg
Wolle	1	kg

Niveauschalter

Niveau 1		
Schaltpunkt	50 ± 5	mmWs
Rückschaltpunkt	25 ± 5	mmWs
Überlauf		
Schaltpunkt	280 ± 20	mmWs

Wasserstand Innentrommel

Niveau 1		
Schaltpunkt	31 - 42	mm
Überlauf		
Schaltpunkt	267 - 306	mm

Nennstrom

Nennstromkontakte:		
11 - 12	10	mA
11 - 14	10	mA
11 - 16	10	mA
Kontaktsystem:		
11 - 12 - 14	Sprungkontakt	
11 - 16	schleichender Kontakt	
Dämpfungsdüse	nein	

Türverriegelung

Verriegelungszeit (20°C)	max. 6"	
Entriegelungszeit		
(nach Einschaltzeit 600")	60 - 90"	(20°C)
Nennspannung	230	V
Nennstrom:		
Kontakt 4 - 5	1	mA
Kontakt 11 - 14	10	mA

Heizung

Bauart	Rohrheizkörper mit NTC- Fühler		
Nennspannung		230	V
Nennleistung		2050	W
Heizleiterwiderstand R 25		22 - 28	Ω
Widerstand NTC bei:			
	0°C	35,9	kΩ
	30°C	9,8	kΩ
	40°C	6,6	kΩ
	50°C	4,6	kΩ
	60°C	3,2	kΩ
	70°C	2,3	kΩ
	95°C	1,1	kΩ

Zulaufventil

Wassertemperatur max.	60	°C
Durchflußmenge > 1 bar	8	l/min
Druckbereich	0,5 - 10	bar
Nennspannung	220 / 240	V
Frequenz	50	Hz
Anzugsspannung:		
< 6 bar	160	V
6 - 10 bar	170	V
Nennstrom	35	mA
Nennleistung	6	VA
Widerstand (20 °C)	3,4 - 4,5	kΩ

Schwimmerschalter

Nennspannung	230	V
Nennstrom	10	mA
Schaltkraft	< 15	cN

Technische Daten

Synchronlaugenpumpe

Nennspannung	220 / 240	V
Nennstrom	0,3	A
Nennleistung	34	W
Frequenz	50	Hz
Wicklungswiderstand	155	Ω ± 7%
Motorschutz	nein	
Förderleistung (1,25m Höhe)	15	l/min

Flowmeter

Nennspannung	5	V
Nennstrom:		
nominal	1	mA
maximal	20	mA
Druckbereich	0,5 - 10	bar
Kennlinie	195 - 215	Imp/l
Frequenz Signal	3,25 - 36	Hz

Einspülsystem

Motor

Nennspannung	230 + 10%, - 15%	V
Nennstrom	13	mA
Nennwiderstand (20°C)	6,5	kΩ ± 10%

Kontakt

Nennstrom	1	mA
Nennspannung	24	V

Elektronikmodul

Elektr. unprogrammiert	4619 710 74101	
Elektronik programmiert	4619 710 74151	
Nennspannung	230	V
Frequenz	50	Hz
Einspülbehälter	3 Kammern	
Programme	11	
Kaltwasseranschluß	ja	
Flowmeter	ja	
Chopper	ja	
Verwendungstemperatur	bis 70	°C
Lagertemperatur	bis 85	°C
Waschdrehzahl	40 / 54	UPM
Rampenenddrehzahl	90	UPM
Schleuderdrehzahl max.	1600	UPM

min(400)= alle Programme	LS 400 / ES 400
0 = alle Programme	LS 400 / ES 0

Programme

1.	Kochwäsche
2.	Buntwäsche
3.	Pflegeleicht
4.	Feinwäsche
5.	Schnelle Wäsche
6.	Handwäsche
7.	Wolle, Seide
8.	Spülen + Schleudern
9.	Intensiv Schleudern
10.	Schonschleudern
11.	Abpumpen

Ausgänge am Elektronikmodul

Aquastop (geschaltet)	AQ2.2 - (Vcc)	24 V
Pumpe (ein)	DP2.1 - DP2.2	230 V
Türverriegelung (ein)	DL3.1- DL3.3	230 V
Ventil (ein)	V2.1 - V2.2	> 170 V
Heizung (ein)	HE2.1 - HE2.2	230 V
Motor Einspülsystem(ein)	DI6.1 - DI6.3	230 V
Niveauschalter	PR6.4 - (Vcc)	24 V
- leer	PR6.6 - (Vcc)	24 V
- voll N1	PR6.5 - (Vcc)	24 V

Motor

Typ	MCC 61/ 64 - 148/ BkD1	
Übersetzungsverhältnis	i = 1: 10,4	
Widerstände Anschlüsse:		
1 - 2	68.70	Ω ± 7%
Kollector direkt	1,78	Ω ± 7%
5 - 6	1,68	Ω ± 7%
5 - 7	0,54	Ω ± 7%

Funkentstörung

Nennspannung	230	V
Nennkapazität	1 µ FX1 + 2 x0,22 nF Y	
Nenninduktivität	2 x 1	mH
Nennwiderstand	470	kΩ

Motorelektronik

Fab. Code	4619 710 63361	
Spannung am Stecker: (nur wenn Elektronikmodul ein)		
Versorgung	X11-11.4 - X11-11.5	230 V
Signal	X11-11.1 - X11-11.3	5 V DC

Technische Daten

Anzeigeelektronik

Typ	DM 3D BK
Fab. Code	4619 710 70181
Programme	11
Restzeitanzeige	
Start	SST
Zeitvorwahl	STD
Vorwäsche	SPW
Temperaturwahl	– /+
Intensiv Spülen	SRI
Spülstop	SRS
Drehzahlreduzierung	SSR
Leichtes Bügeln	SEI

Ersatzteilliste

Model **WAK 1600 HE-D**
Service No. **858352303000**
Version **858352303000**

Pos. Nr.	12NC Code	Beschreibung
001 0	**4812 440 18996**	Gehaeuse
002 0	**4812 440 10466**	Klappe Filteroeffnung VBL BK
002 1	**4812 404 38591**	Halter Klappe, Filter
003 0	**4812 464 48112**	Traverse BK-kalt
004 0	**4812 440 18993**	Bodenwanne
011 0	**4812 500 18068**	Fuss regelbar
021 0	**4812 440 10582**	Front VBL mit Traverse
024 0	**4812 310 18653**	Rueckwandverkl. KIT
025 0	**4812 440 10467**	Halter f. Steuerung VBL BK
030 0	**4812 440 10468**	Arbeitsplatte VBL BK
040 0	**4812 417 18787**	Scharnier
050 0	**4812 440 88983**	Sockelblende VBL BK
061 1	**4812 466 88464**	Gegengewicht SS-TUB,1400,1600
065 0	**4812 310 18339**	Isolation vorne
065 1	**4812 310 18236**	Isolation Arbeitsplatte
065 2	**4812 310 18399**	Isolation
065 4	**4812 310 18335**	Isolation hinten oben
065 5	**4812 310 18336**	Isolation hinten unten
081 0	**4812 466 48057**	Stossdaempfer
081 1	**4812 502 18424**	Schraube Stoßdaempfer
084 0	**4812 466 58001**	Silentblock
084 1	**4812 404 68021**	Halter
086 0	**4812 401 18409**	Halter Stossdaempfer
086 2	**4812 401 18412**	Stopfen Stossdaempfer
110 0	**4812 498 18139**	Handgriff Tuer weiss
130 0	**4812 417 28047**	Platte Tuerschloss
130 1	**4812 417 28048**	Platte Tuerschloß unten
131 0	**4812 417 28046**	Verschluss Tuer
131 1	**4812 417 28045**	Stift Tuerverschluß
131 2	**4812 492 58022**	Feder Tuerverschluß
135 1	**4812 498 18137**	Knopf Tuersicherung
135 2	**4812 492 58023**	Feder Tuersicherung
135 3	**4812 290 68153**	Justier-Element Tuersicherung
140 0	**4812 450 68218**	Schauglas
143 0	**4812 440 10477**	Fensterrahmen weiss VBL BK
144 0	**4812 440 19589**	Rahmen,Schaugl. DE-WT
144 3	**4812 502 48015**	Schraube 4,0x16-TORX
191 0	**4812 466 68557**	Manschette f. Fenstersp.
191 1	**4812 492 18015**	Schelle
191 2	**4812 492 98011**	Schelle
200 0	**4812 418 18181**	Bottich
201 0	**4812 464 48002**	Boden Behaelter
210 0	**4812 520 18034**	Lagerkreuz Agg. 2
210 1	**4812 452 18994**	Schraube M8x20 A2F
220 0	**4812 418 18246**	Trommel 1600
228 0	**4812 418 18096**	Trommelkreuz Agg. 2
271 0	**4812 358 18157**	Riemen BK 1254 J5
272 0	**4812 528 58004**	Riemenscheibe
272 1	**4812 532 28006**	Buchse konisch
272 2	**4812 532 18024**	U-Scheibe
272 3	**4819 502 18417**	Schraube TH 8x25
292 0	**4812 530 58003**	Dichtung Behaelterboden
301 0	**4812 452 10976**	Schalterleiste
303 0	**4812 498 18205**	Griff,Schublade VBL BK
321 0	**4812 452 11576**	Einlage bed.

Pos. Nr.	12NC Code	Beschreibung
331 0	**4812 413 18274**	Knopf,Timer OMEGA VBL BK
332 0	**4812 410 28844**	Taste Optionen OMEGA VBL BK
332 1	**4812 410 28841**	Taste Temp.+ OMEGA VBL BK
332 2	**4812 410 28842**	Taste Temp.- OMEGA VBL BK
333 0	**4812 410 28843**	Taste Start OMEGA VBL BK
400 0	**4812 361 58148**	Motor MCC61/64 Chopper
400 1	**4812 502 18361**	Schraube M8x30
409 0	**4812 362 48004**	Kohlebuerste Motor CESET
421 0	**4812 121 18142**	Entstoerfilter 1,00 µ F
430 0	**4812 310 18458**	Pumpe SERVICE SET
451 0	**4812 259 28669**	Heizelement
480 0	**4812 321 78112**	Kabel Motor Omega-Chopper SS
490 0	**4819 321 18136**	Netzkabel 2m SA
491 0	**4812 321 28367**	Zugentlastung
491 1	**4812 502 38152**	Schraube 4,8x19
521 0	**4812 214 78654**	Steuerung (CB) Chopper VBL BK
521 1	**4812 214 78349**	Kontrolleinheit Motor
521 2	**4812 256 98023**	Traeger Kontrolleinh.Motor
571 0	**4812 271 28375**	Magnetventil einfach
582 0	**4812 271 28394**	Niveauschalter OMEGA
582 1	**4812 271 18011**	Stroemungsmess. OMEGA
620 0	**4812 276 28401**	Modul BK1 C, OMEGA
630 0	**4812 280 58019**	Tuerverriegel.
631 0	**4812 271 38358**	Schalter Micro
631 1	**4812 360 58112**	Schwimmer Set BK,WH
701 0	**4812 530 28781**	Zulaufschlauch 3,8 m (Eltek)
701 0	**4819 530 28926**	Zulaufschlauch 2,5 m (Eltek)
702 0	**4812 530 29126**	Schlauch Flow-Einspuelbeh.VBL BK
702 1	**4812 530 29125**	Schlauch Ventil-Flowmeter VBL BK
703 0	**4812 530 48466**	Schlauch Fensterspuelung
707 0	**4812 526 48031**	Duese schwenk
707 1	**4812 526 48028**	Duese Einspuelung
707 2	**4812 530 48161**	Anschluss , Winkel
707 3	**4812 530 78011**	U-Scheibe f.Fenstersplg.
708 1	**4812 530 48355**	Kruemmer Zulauf VBL BK
711 0	**4812 418 68166**	Einspuelbeh. 3 K.
712 0	**4812 418 88029**	Schublade Waschmittel
713 0	**4812 418 88019**	Klappe Waschmittelkasten
717 0	**4812 323 18006**	Aktivator f. Einspuel.
717 1	**4812 321 38015**	Hebel Wasservert. OMEGA
717 2	**4812 321 38014**	Hebel OMEGA
717 3	**4812 321 38016**	Hebel Anschluss OMEGA
717 5	**4812 310 18459**	Nocken Aktuator OMEGA
718 0	**4812 526 48027**	Saugheber
718 1	**4812 418 88018**	Zubehoer Fluessigwasch.
750 0	**4812 530 48139**	Wasserbehaelt.
753 1	**4812 418 68125**	Luftkammer einfach
754 0	**4812 530 28838**	Ablaufbalg
754 4	**4812 401 18054**	Schlauchschelle Ablauf
760 0	**4812 480 58105**	Filter Set Pumpe
781 0	**4819 530 28959**	Schlauch
782 0	**4812 530 28816**	Schlauch Niveauschalter
783 1	**4812 530 28822**	Schlauch
783 3	**4812 530 18001**	Verbindung Stück
783 4	**4812 530 28818**	Schlauch Pumpe

Ersatzteilliste

Model	**WAK 1600 HE-D**
Service No.	**858352303000**
Version	**858352303000**

Pos. Nr.	12NC Code	Beschreibung
787 0	**4812 530 28819**	Schlauch
787 2	**4819 401 18868**	Schlauchschelle 26,8 mm
794 2	**4812 530 58005**	O-Ring Zulaufkruemmer
794 5	**4812 530 58015**	Dichtung f.Luftkammer
900 0	**4812 255 18204**	Halter Ablaufschlauch
900 1	**4812 290 88043**	Halterung Tuerverriegelung
900 2	**4812 401 18501**	Schlauchschelle 19,2 mm
900 3	**4812 290 88048**	Kabelfuehrung
900 4	**4812 401 18414**	Schlauchschelle
900 9	**4812 401 48569**	Klemme Schlauch Niveausch.
910 0	**4812 502 48344**	Schraube
910 3	**4812 502 18409**	Schraube Einspuelhebel
911 7	**4812 903 08196**	Schraube M 5X14-Z
921 0	**4812 011 18522**	Sicherungsring Agg. 2 52x2
930 0	**4812 492 38361**	Feder
930 5	**4812 492 38359**	Feder , Duese
941 0	**4812 520 28003**	Kugellager Agg. 2 6306
941 1	**4812 520 28005**	Kugellager Agg. 2 6304
953 0	**4812 530 68001**	Wellendichtring V 40 A
961 0	**4812 395 98005**	Transportsich.
962 0	**4812 466 38011**	Schutzkappe Heizung
965 0	**4812 466 68545**	Abdeckung BK/WH
993 0	**4819 530 29028**	Einhaengebogen
993 3	**4812 395 58004**	Werkzeug

Explosionszeichnung



Explosionszeichnung



Anschlußplan



Stromlaufplan



Programmablaufplan

OMEGA **DELTA**

Waschzyklus / Schleuderzyklus

Waschmittelbehälter: 3 Kammern

Baumwolle



4619 712 37701

OMEGA **DELTA**

Waschzyklus / Schleuderzyklus

Waschmittelbehälter: 3 Kammern

Pflegeleicht



4619 712 37701

OMEGA **DELTA**

Waschzyklus / Schleuderzyklus

Waschmittelbehälter: 3 Kammern

Feinwäsche



Reversierungsperiode: Normalgang: EIN = 4 sek / AUS = 12 sek

Schongang: EIN = 2.5 sek / AUS = 13,5 sek

4619 712 37701

OMEGA **DELTA**

Waschzyklus / Schleuderzyklus

Waschmittelbehälter: 3 Kammern

Wolle



Reversierungsperiode: EIN = 1,5 sek / AUS = 30 ...62 sek

4619 712 37701

OMEGA **DELTA** **Waschzyklus / Schleuderzyklus** Waschmittelbehälter: 3 Kammern

Schleuderzyklus : LS1



Schleuderzyklus : LS2



4619 712 37701

Schleuderzyklus : ES



Anzahl der Anlaufversuche bei Unwuchterkennung: max. 10
Anzahl der Anlaufversuche bei Schaumerkennung: max. 3
Im Wolle und Handwäschezyklus werden keine Anlaufversuche wiederholt.
Der Schleuderzyklus verlängert sich um die Zeit der Wiederholungen.

4619 712 37701

Text/Legende

OMEGA DELTA **Testablauf** Waschmittelbehälter: 3 Kammern

1 Wähle Programm	Abpumpen	
2 Testprogramm starten	Option Vorwäsche 4 mal innerhalb 5 Sekunden drücken Anzeige Cx	
3 Anzeige Elemente BK	Restzeit Ziffern (Display)	Anzeige vom derzeiti. Progr.Schritt
	Temperatur Ziffern/Display	Anzeige vom derzeiti. Progr.Schritt
	Wasserhahn LED	blinkt
	Start LED	an
	Programmablauf LED	blinkt
4 In den nächsten Step gehen	Option Vorwäsche 2 mal drücken	
5 Testprogramm beenden	Programmwähler aus Position Abpumpen herausdrehen	

Vorsicht: Testprogramm nur ohne Wäsche benützen!

Temperatur-Anzeige	Restzeit-Anzeige	Funktion	Dauer	Prüft	Trommel-rhythmen
C0	C0	Schließt die Tür	bis Tür geschlossen ist	Türschloßfunktion	
C1	C1	Füllen derzeitige Wassereinlaufposition	bis Niveau 1 erreicht ist		
C2	C2	Stellmotor dreht Wassereinlauf in Vorwäschekammer		Wasserweiche	
C3	C3	Füllen (kalt + warm)	N1 + 30"		
C4	C4	Trommelbewegung	60"	Motor	Trommel rechts 54 rpm
C5	C5	Waschen + Heizen	max 50° + 1 min	Heizung	Trommel rechts 54 rpm
C6	C6	Abpumpen	N1		Trommel rechts 54 rpm
C7	C7	Rampe	30"	Motor	Trommel links Rampe 54 - 90 rpm
C8	C8	Schleudern (max Drehzahl)	4 min	Motor	Trommel links max Drehzahl

Wenn Fehler auftritt:
- Stopt das Programm
- Summer piepst 30"
- Restzeit und LED's blinken
- Fehleranzeige über Ziffern von Restzeitanzeige oder Start Delay LED, siehe Liste

OMEGA

Text/Legende

OMEGA DELTA **Testablauf** Waschmittelbehälter: 3 Kammern

Temperatur Ziffernanzeige	Restzeit Ziffernanzeige	Fehlererkennung	zu prüfen / wechseln
F H	FH	Kein Wasserzulauf	Wasserhahn / Ventil / Flowmeter / Pressostat
F A	FA	Aquastop-Fehler	Aquastop Schalter
F P	FP	Pumpen-Fehler	Ablaufpumpe / Pressostat
F 4	F4	Temperatur-Fehler (keine Temperaturzunahme)	Heizung, NTC
F 5	F5	NTC-Fehler (SC = Kurzschluß / OC = Unterbrechung)	NTC
F 6	F6	Tacho-Fehler (keine Motorbewegung)	Motor, Tacho
F 7	F7	Triac-Kurzschluß	Kontrollelektronik, Motor
F 8	F8	Heizungs-Fehler (keine Rückmeldung über Temperaturzunahme)	Heizung, Kontrollelektronik
F 9	F9	Überlauf-Fehler	Pressostat
F 10	F 10	Temperatursensor defekt (einzig für chopper)	Kontrollelektronik, Motor
F 11	F11	Kommunikations-Fehler	Kontrollelektronik
F 12	F12	Heizung-Sicherheits-Fehler	Heizung, Kontrollelektronik
F 13	F13	Wasserverteiler-Fehler	Wasserverteiler
F 14	F14	EEPROM-Fehler	Kontrollelektronik
F 21	F21	Kommunikations-Fehler Eingabe-Kontrollelektronik	Kontrollelektronik, Eingabe-Elektronik
F 14	F14	Kommunikations-Fehler Eingabe-Kontrollelektronik, Internet	Kontrollelektronik,Internet

Bei einer Fehlererkennung öffnet das Hauptrelais und schaltet alle Verbraucher ab.
Ausnahme: Während Aquastop/Überlauf-Fehler ist die Ablaufpumpe eingeschaltet.

Der Fehlerzustand ist gelöscht, wenn das Programm auf "AUS" Position gestellt wird.

Text/Legende

OMEGA DELTA **General Service Daten** Waschmittelbehälter: 3 Kammern

Fehlererkennung:

Erkennung in Schritt	Beschreibung	Erkennungszeit	Anzeige
Füllen	Beim Schrittanfang kein Signal vom Flowmeter erkannt	15"	FH
Füllen	Wenn nach einer bestimmten Zeit das Niveau 1 nicht geschaltet hat	8 min	FH
Alle	Wenn der Aquastopschalter = EIN: {Ablaufpumpe = EIN; 60" warten} Wenn der Aquastopschalter = EIN {Ablaufpumpe = EIN ; dann Fehlermodus}	60"	FA
Alle	Wenn der Überlaufkontakt = EIN: {Ablaufpumpe = EIN; 60" warten} Wenn der Überlaufkontakt = EIN: {Ablaufpumpe = EIN ; dann Fehlermodus}	60"	F9
Abpumpen	Wenn nach 8 min. Abpumpen das Niveau 1 nicht zurück geschaltet hat	8 min	FP
Heizung	Wenn nach 10 min. keine ansteigende Wassertemperatur	10 min	F4
Heizung	NTC Wert = 0 // NTC Werte > 36 kOhm	10"	F5
Heizung	Unterbrechung am Heizungselement (keine Verbindung zur Elektronik)	10"	F8
Alle (außer Heizung)	Kontakte am Heizungsrelais verklebt/geschlossen Heizungselement Kurzschluß zu Erde	10"	F12
Alle	Kein Tachosignal. Fehler wird nach 2 Versuchen angezeigt (Chopper wird nach 1 Versuch angezeigt)	2"	F6
Alle	Kurzschluß am Triac erkannt. Fehler wird nach 2 Versuchen angezeigt (Chopper wird nach 1 Versuch angezeigt)	2"	F7
Füllen	Während der Einstellung des Wasserverteilers keine Rückmeldung vom Kontakt am Waschmittelbehälter	5 min	F13
Alle	Falsche Daten vom internen EEPROM gelesen/bekommen	30"	F14
Alle	Keine Kommunikation zwischen Hauptmikrokontroller und Mikrokontrollermotor	3 min	F11
Schleudern	Wenn der Kontakt von der Schaumkontrolle = EIN, wird das Schleudern gestopt Abpumpen bis der Kontakt von der Schaumkontrolle = AUS, dann erfolgt ein zurücksetzen der Zeit. Max 3 Wiederholungen		
Schleudern	Wenn der Türverriegelungskontakt = AUS (Tür nicht verriegelt) dann erfolgt keine Schleuderfunktion		
Heizung	Wenn der Türverriegelungskontakt = AUS (z.B. Tür nicht verriegelt bei der Enzymphase) dann max. Temperatur = 40°		
Alle	Temperatursensor in der Motorelektronik defekt (nur Chopper)	2"	F10
Alle	Programmunterbrechnung zwischen Eingabe- und Kontrollelektronik	max 5"	F21
Alle	Programmunterbrechnung zwischen Kontrollelektronik und Internet	max 5"	F31

Timer OMEGA Delta (Elektronik) 230 V, 50 Hz

Text/Legende

AQ2	Schalter Aquastop
OA8	Anzeigeelektronik
DS2	Türsicherungsschalter
DP2	Laugenpumpe
DU3	Parkstellung Trommel (drum up)
HE2	Heizelement
IF2	Entstörfilter
M7	7 pol. Atriebsmotor 6 pol. Motorelektronik (nur Chopper)
DI6	Schalter/Motor Einspülsystem
PR6	Pressostat
DL3	Türverriegelungsschalter
FM3	Sensor, Wasserdurchlauf
TH2	Sensor, Temperatur
VC3	Wassereinlaßventil, kalt
VH3	Wassereinlaßventil, warm
PI4	Schnittstelle/Programmierung







Testpunkte für Omega 2
nicht mehr vorhanden!

OMEGA

Text/Legende

X 11 - 11

Eingang

1 - 3 DC 5 V
4 - 5 AC 230 V



Ausgang
zum Motor

1 - 2 Tacho
3 - 4 Kollektor
5 - 6 Feld
5 - 7 Feldanzapfung

4619 712 51241